



	СТ16004			
1	5001600400101	корпус редуктора	1	
2	5001600400201	Правый корпус	1	
3	5001600400301	винт\ST3X14	3	
4	5001600400401	Уплотнительное кольцо\ф36хф33Хф2	1	
5	5001600400501	корпус подшипника	1	
6	5001600400601	Стопорное кольцо\ф7х1	1	
7	5001600400701	Подшипник\607.2 RS	1	
8	5001600400801	Плоская шайба\ф7х1	1	
9	5001600400901	Балансир	1	
10	5001600401001	Подшипник\629.2 RS	1	
11	5001600401101	крышка подшипника	1	
13	5001600401301	якорь	1	
14	5001600401401	Изоляционная шайба	1	
15	5001600401501	Плоская шайба\ф16хф10Х0.5	1	
16	5001600401601	Подшипник\627.2 RS	1	
17	5001600401701	Индуктор	1	
18	5001600401801	Стопорное кольцо для вала\ф7х1	1	
19	5001600401901	Саморез\ST4x18	4	
20	5001600402001	Левый корпус	1	
21	5001600402101	Игольчатый подшипник\ф9хф5Х10	1	
22	5001600402201	Вилочный рычаг	1	
23	5001600402301	стопорное кольцо	1	
24	5001600402401	Шпиндель	1	
25	5001600402501	Подшипник\6900.2 PC	1	
26	5001600402601	Внутренний фланец	1	
27	5001600402701	Наружный фланец	1	
28	5001600402801	Поперечный винт\M6X16	1	
29	5001600402901	дефлектор	1	
30	5001600403001	винт\ST4X50-F	2	
31	5001600403101	Статор	1	
32	5001600403201	корпус двигателя	1	
33	5001600403301	кнопка	1	
34	5001600403401	ручка включения	1	
35	5001600403501	Возвратная пружина	1	
36	5001600403601	выключатель	1	
37	5001600403701	Клеммная колодка	1	
38	5001600403801	Щеткодержатель	2	
39	5001600403901	Саморез\ST3x10	2	

40	5001600404001	Угольная щетка\6X9X11	2	
41	5001600404101	Резьбовой винт\ST4X14	2	
42	5001600404201	Рельеф пятна	1	
43	5001600404301	Питающий кабель	1	
44	5001600404401	Предохранитель шнура	1	
45	5001600404501	Саморез\ST4x16	1	
46	5001600404601	Задняя крышка	1	
47	5001600404701	Регулятор скорости	1	
48	5001600404801	наклейка	1	
49	5001600404901	Гаечный ключ\5	1	
50	5001600405001	лист шлифовальный	6	
53	5001600405301	лезвие	1	
55	5001600405501	Лезвие пилы (прямой зуб)	1	
57	5001600405701	Треугольник шлифовальный	1	